


Software Update über USB



(Bild 1)


Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu benötigen Sie die entsprechende Software, welche Sie unter www.telsky.de oder www.telestar.de downloaden können. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

- > Drücken Sie hierzu die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 1).




(Bild 2)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt USB Modul (Bild 2). Bestätigen Sie mit **OK**.




(Bild 3)

- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt Software upgrade und bestätigen mit **OK** (Bild 3).




(Bild 4)

- > Es erscheint der Ordner des angeschlossenen USB Mediums (Bild 4). Bestätigen Sie mit **OK**.



(Bild 5)

- > Auf dem Bildschirm wird nun die Softwaredatei angezeigt (Bild 5).



(Bild 6)


- > Um das Update zu starten drücken Sie erneut die **OK Taste**. Das Update wird gestartet. Sie sehen eine Statusanzeige, die anzeigt, in wie weit das Update fortgeschritten ist (Bild 6).

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!


Nach erfolgreichem Update startet der Receiver neu.

Um das Update zu aktivieren, müssen Sie die Werkseinstellungen aufrufen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:




(Bild 7)

- > Drücken Sie die **Menü Taste**. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 7).




(Bild 8)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt Benutzereinstellungen und bestätigen Sie mit **OK** (Bild 8).




(Bild 9)

- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt Werkseinstellung und bestätigen mit **OK** (Bild 9).




(Bild 10)

- > Im sich nun öffnendem Fenster bestätigen Sie den Punkt „Werkzustand aufrufen“ mit **OK** (Bild 10)




(Bild 11)

- > Es öffnet sich eine Einblendung mit der Passwortabfrage (Bild 11). Hier geben Sie nun das Passwort mit Hilfe der Zahlentastur Ihrer Fernbedienung ein (werkseitige Voreinstellung: 0 0 0 0).



(Bild 12)


- > Nach Eingabe des richtigen Passwortes erscheint eine Abfrage, ob Sie wirklich fortfahren wollen (Bild 12). Wählen Sie OK um fortzufahren oder Abbrechen um den Vorgang abubrechen.



(Bild 13)

- > Nach dem Neustart des Receivers können Sie jetzt mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Menüsprache auswählen. Bestätigen Sie ihre Wahl mit **OK** (Bild 13).

Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die Uhrzeit einstellen können. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Receivers.



(Bild 14)

- > Anschließend erscheint eine Einblendung, in der Sie noch die Antenneneinstellung aufrufen können (Bild 14). Wenn Sie dies möchten, bestätigen Sie mit **OK**. Andernfalls warten Sie einen Augenblick, da die Einblendung nach einer kurzen Wartezeit automatisch verschwindet. Sie gelangen dann in den normalen TV-Betrieb.

Die neue Software ist nun aktiviert. Ihr Receiver ist wieder auf dem aktuellsten Stand.