

## Anleitung zum Softwareupdate

=====

### Installation:

Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,

z.B. C:\TELESTAR

### Anleitung USB Update

=====

Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen handelsüblichen USB Flash Stick.

Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".

Kopieren Sie nun die Software Datei "tsd\_xxxx\_xxxx.wpad" auf den Stick.

Kopieren Sie nun zusätzlich


die Datei "devupdate" auf den USB Flash Stick.

*Achtung!!!*


*Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.*

Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "Load" im Display und weitere Statusmeldungen, während das Update durchgeführt wird.

Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, können Sie den Fortschritt des Ladens auch am Fernseher sehen.



Bitte warten Sie, bis alle 3 Ladebalken 100 % erreicht haben, und alle 3 Ladebalken grün sind.



Wenn alle 3 Ladebalken 100 % erreicht haben, und im Display "USbE" angezeigt wird, ist das Update beendet.

Bitte entfernen Sie dann den USB Stick.

Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.

(c) TELESTAR

Änderungen vorbehalten