



Programmlisten Update über USB




Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Programmliste Ihres Receivers zu aktualisieren.

- > Kopieren Sie die empfangene .bin Datei auf einen USB Stick und stecken Sie den USB Stick anschließend in den Receiver ein.




- > Drücken Sie die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster .


- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Punkt **USB Modul** . Bestätigen Sie mit **OK**.



- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt **Daten Update** und bestätigen mit **OK** .



- > Es erscheint der Ordner des angeschlossenen USB Mediums. Bestätigen Sie mit **OK**.



- > Auf dem Bildschirm wird nun die Programmlisten Datei angezeigt.
- > Um die Programmliste zu erneuern drücken Sie erneut die **OK Taste**. Das Update wird gestartet. Sie sehen eine Statusanzeige, die anzeigt, in wie weit das Update fortgeschritten ist .

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!

Bitte danach *nicht* die Werkseinstellung aufrufen!

Sollten Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt doch in die Werkseinstellung setzen, muss die Programmliste erneut aufgespielt werden, da mit der Werkseinstellung auch die Programmliste überschrieben wird.

