


8.8.4.5 USB-STB Upgrade


Die einfachste Art ein Software Upgrade zu aktivieren, ist eine neue Software vom USB Stick auf den Receiver zu überspielen.

Im Menü Software Upgrade gehen Sie auf das Feld "USB-STB Upgrade" und bestätigen Sie mit "OK".

In dem Menüpunkt "Datei" wird die auf dem USB-Stick vorhandene Software angezeigt. Gegebenfalls müssen Sie mit den Cursor-Tasten die gewünschte Software-Version anwählen.



Gehen Sie nach der Auswahl auf das Feld "Start" und bestätigen Sie mit "OK".



ACHTUNG: Während des Updates darf der Receiver nicht ausgeschaltet werden.