

imperial

PB 20800

Gastronomie-Powerbank mit integriertem Samsung Hochleistungsakku mit einer Kapazität von 20800 mAh und einer Vielzahl unterschiedlicher Anschlussmöglichkeiten.

Special phone charger featuring Samsung Li Ion battery (20800 mAh capacity) and several connectors.

D

E



1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die IMPERIAL PD 20800 entschieden haben. Wenn Sie die Powerbank zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen auf. Nur wenn Sie die Anweisungen befolgen, können Sie optimal die volle Funktionsvielfalt des Gerätes genießen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen
- sicheren
- vorteilhaften

Gebrauch des Gerätes

Wir setzen voraus, dass der Bediener der Powerbank allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die dieses Gerät

- montiert
- anschließt
- bedient
- reinigt
- entsorgt

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen
- Geben Sie die Powerbank nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Betreiben sie die Powerbank nicht außerhalb der in den technischen

Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Powerbank vor. Hierdurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank nur das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät.
- Schließen Sie keine offensichtlich defekten Geräte (Handies, Tablet PCs) zum Aufladen an diese Powerbank an.
- Überladen oder tiefenentladen Sie die Powerbank nicht. Bitte laden und entladen Sie die Powerbank mindestens einmal pro Quartal.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene und weiche Tücher.

2.2. CE Richtlinien



Die Powerbank trägt das CE Zeichen und erfüllt alle Normen gemäß der Standards DIN EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013 sowie DIN EN 55022:2010/AC:2011, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61000-3-3:2013 und DIN EN 55024:2010/A1:2015.

2.3. Entsorgungshinweis



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

2.4. Gewährleistung, Service und Support

- Die TELESTAR-DIGITAL GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und oder der Sicherheitshinweise resultieren.
- Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren techni-

schen Support (entweder per Mail an service@telestar.de oder telefonisch unter der 02676/952 0101 (montags-freitags, 08.00 - 16.45 Uhr)).

3. Lieferumfang

- IMPERIAL PB 20800 Powerbank
- Netzteil (DC 12V/2A)
- Adapterkabel (austauschbar) für Lightning, Micro USB und Mini USB
- Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

- Kapazität: 20800 mAh
- Akku-Typ: Lithium-Ion
- Eingangsleistung: DC 12V/2000 mA
- Ladedauer Powerbank: 5 Stunden
- Ausgangsleistung: 4x DC 5V/2000 mA
- Maße und Gewicht: BxHxT 110 x 240 x 130mm, ca 900g



5. Kompatibilität

- Endgeräte müssen über einen Micro-USB, Mini-USB oder Lightning Anschluss verfügen. Andernfalls ist ein Anschluss zwischen Powerbank und Endgerät nur mit einem zusätzlichen, nicht im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel möglich.

6. Abbildungen/Bildbeschreibung

1. Ein-/Ausshalter
2. LED Statusanzeige
3. USB Ausgang Typ A
4. Wechselbarer Anschluss mit Verlängerung
5. Netzteil Anschlussbuchse
6. Kartenfach
7. Deckel
8. Netzteil

D



7. Inbetriebnahme

7.1. Laden der Powerbank

- Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch einmal vollständig auf.
- Schließen Sie hierzu das im Lieferumfang enthaltene 12V DC Netzteil an der Netzteil Anschlussbuchse (5) an und stecken es in eine Steckdose.
- Der Ladevorgang startet und endet automatisch, während des Ladevorgangs blinken die LEDs der Statusanzeige (2) von links nach rechts auf, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlöschen die LEDs, die Powerbank ist nun vollständig aufgeladen.

D

7.2. Laden der Endgeräte

- Drücken Sie den Ein-/Ausshalter kurz, um die Powerbank einzuschalten.
- Nutzen Sie eine der wechselbaren Verlängerungen bzw. einen USB Anschluss der Powerbank, um ein entsprechendes Endgerät mit der Powerbank zu verbinden, der Ladevorgang startet automatisch.
- Ist das Endgerät vollständig aufgeladen oder der Akku der Powerbank aufgebraucht, endet der Ladevorgang.

7.3. Allgemeine Hinweise zur Funktion

- Einlegekarten wie z.B. Speisekarten können in die Kartenfächer (6) eingeschoben werden. Zum Öffnen der Kartenfächer, schieben Sie den Deckel in Richtung Rückseite der Powerbank (da, wo sich die Netzteil Anschlussbuchse befindet).
- Nun lässt sich der Deckel nach oben abheben und die Karten können eingelegt werden. Das Maß der Karte sollte BxH 95 x 180mm haben.
- Die Anzahl der durchgehend leuchtenden LEDs (2) zeigt den Ladezustand der Powerbank an. 1 = 0 - 25%; 2 = 25 - 50%; 3 = 50 - 75%; 4 = 75 - 100%.